


Cargador de Baterías Hi-Target 8410



USOS Y CUIDADOS

- No dejar conectada la batería después que cargue completamente, puede reducir su vida útil.
- Quite el cargador de la toma de energía una vez finalizado el proceso de carga de batería.

REFERENCIA

9614141

CARACTERISTICAS

<i>Color:</i>	<i>Negro</i>
<i>Peso:</i>	<i>315 g</i>
<i>Voltaje Entrada:</i>	<i>120V</i>
<i>Voltaje Salida:</i>	<i>8.4V</i>
<i>Modelo:</i>	<i>8410</i>

DESCRIPCION

Cargador Color Gris para batería Marca Hi - Target, 8410 para carga de baterías BL 5000.

Cuenta con 2 LED que indican el estado de la carga, estos se encienden cuando inicia la carga de cada uno.

El proceso de carga dura aproximadamente 1.8 horas, cambiara la luz del LED a color verde cuando haya finalizado.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CASA DEL
TOPOGRAFO

CASA DEL TOPÓGRAFO

Panamá

Tel. 261-4886
Cel. 6550-7034

Dirección: Avenida la pulida,
Plaza Fanny

Colombia

Tel. (1) 457 2128
Cel. 322 2434389

Dirección: Carrera 29
#39 B 52 Barrio La
Soledad

Email: contactenos@casadeltopografo.com
URL: www.casadeltopografo.com